



Montageanleitung für den Aufhänger

- 1 Drehfedern lösen und MDF-Rückwand abnehmen.
- 2 Rückwand-Karton und Trikotaufhänger abnehmen.
- 3 Schutzfolie auf beiden Seiten der Scheibe entfernen.
- 4 Trikot über den Trikotaufhänger ziehen. Dabei können Sie die graue oder schwarze Seite auswählen.
- 5 MDF-Rückwand mit den Federn nach unten auf einen Tisch legen. Karton-Rückwand mit, wahlweise grauer oder schwarzer Seite, darüber legen.
- 6 Trikotaufhänger mit Trikot anhand der Lasche mittig an die Karton-Rückwand hängen. Trikot zurecht falten.
- 7 Rahmen wieder aufsetzen und Drehfedern einrasten lassen.
- 8 Frame Box aufhängen.

Hinweis:

- Die Präsentation von Trikots und sonstigen Kleidungsstücken kann durch den Einsatz von handelsüblichen Stecknadeln verbessert werden.



Instructions pour fixer le cintre à l'intérieur du cadre :

- 1 Débloquez les tournettes et retirez le dos en MDF.
- 2 Retirez le carton de fond et le support en carton.
- 3 Enlevez le film protecteur de chaque côté du plexi.
- 4 Positionnez le maillot sur le support en carton après en avoir choisi la face grise ou noire.
- 5 Posez le dos MDF du cadre sur une table, les tournettes vers le bas. Ajustez dessus le carton de fond sur sa face noire ou grise.
- 6 Positionnez le support en carton avec le maillot au milieu du bord supérieur du carton de fond et accrochez-le au moyen de la languette. Positionnez le maillot à votre goût.
- 7 Posez le cadre sur l'ensemble, ajustez et fermez en bloquant les tournettes.
- 8 Accrochez le Frame Box au mur.

Nos conseils :

- vous pouvez utiliser des épingles sur le fond pour fixer ou améliorer la présentation du maillot.



Mounting instructions for the clothes hanger:

- 1 Turn the clips and remove the backboard from the frame.
- 2 Remove the mat board and the jersey hanger.
- 3 Remove the protector film from the plexi on both sides.
- 4 Hang the shirt on the jersey hanger after having chosen its grey or black side.
- 5 Lay the backboard on a table with the clips turned down. Place the mat board face black or grey up.
- 6 Hang the jersey hanger with the shirt to the top of the mat board at the middle point. Arrange and fold the shirt so it fits into the edges of the frame.
- 7 Put the upper frame back and click the turn clips into place.
- 8 Hang the Frame Box on the wall.

Tip :

- You can use pins for fixing and improving the presentation of your memorabilia.

